トリニトロン® カラーテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や 人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



KV-21DS1/KV-25DS1/KV-29DS1

1			1
	4	_	J
Ę		2	
	<	•)

テレ ビ/BS 放送を見る	4
画質を選ぶ(お好み画質)	6
節電しながら見る(消費電力)	6
横長の画面にする(ワイドモード)	7
テレビにつないだ機器の画像を見る(入力切換)	9
テレビゲームをする(ゲームポン) 1	0

調整する/設定する

画質を調整する	11
音質を調整する	13
音声を切り換える(二重音声)	14
BS放送を録画/予約録画する(BS固定)	15
自動で電源を切る(オフタイマー)	16
時刻を設定し表示する	17

ノレビの接続と準備

付属品を確かめる19	
接続と準備の早わかり20	
手順1:テレビアンテナをつなぐ22	
手順2:BSアンテナをつなぐ24	
手順3:チャンネルを設定する25	
自動設定する	
手順4:BS受信の設定をする28	
BSアンテナ電源を設定する28 BSアンテナの向きを調整する29	
数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ(10キー選局)31	
画像の傾きを補正する33	

他機と
の接
接続

接続端子の名前とはたらき	34
ビデオをつなぐ	36
BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ	40
MUSE-NTSCコンバーターをつなぐ	43
デジタルCSチューナーをつなぐ	45
" プレイステーション 2 "、" プレイステーション "(PS one)	
および" プレイステーション "をつなぐ その他のテレビゲームなどをつなぐ	
オーディオ機器をつなぐ	47


その他

故障かな?と思ったら	48
自己診断表示―画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら	48
本機の症状と対処のしかた	49
プラウン管表面のお手入れについて	52
保証書とアフターサービス	52
主な仕様	53
用語集	54
各部の名前/Identifying parts and controls	55
メニュー一覧	_
索引	58


見る

ここでは、通常のテレビやBS放送をは じめ、ビデオやテレビゲームなどテレ ビにつないだ機器の映像を見るときの 操作を説明しています。

画質を選んだり、節電しながら見たり、 横長の画面にしたりするなど、多彩な 機能の操作も説明しています。



テレビ/BS放送を 見る




消音ボタン 一時的に音を消すときに押します。 もう1度押すか、音量 + ボタンを押すと音が出ます。

画面表示ボタン ^一 チャンネル表示を 出すときに押しま す。


もう1度押すと表示は消えます。

チャにというというですがある。たりですが、明問え数・は、いかないのは、いかないのは、いかないのは、いかないのは、いかないがののは、いかないのは、光は、いかないのは、光は、いかないのでは、いい



ちょっと一言

- スタンバイ/オフタイマーランプが点灯しているときは、リモコンのチャンネル数字ボタンやチャンネル+/-ボタン、ゲームボタンを押すと自動的にテレビの電源も入ります(チャンネルポン機能/ゲームポン機能)。
- ・ 省電力のため、放送が終了して(または放送のないチャンネルにしたまま)約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。 放送局の信号によっては「オートシャットオフ」機能が働かないものもあります。



チャンネル数字ボタンで チャンネルを選ぶ。 チャンネル+/- ボタンでもチャ ンネルを選べます。

1 2 3

4 5 6 7 8 9

または

チャンネル

BS5 BS7 BS9 BS11 116

BS放送は以下のチャンネルになります。

見たい放送 押すボタン WOWOW(BS5)*1 **BS5**/13

NHK衛星第一(BS7)

(BS**7**)


ハイビジョン放送(BS9)*2

Bs**9**/15

NHK衛星第二(BS11)



- *¹BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れてください。 なお、WOWOWは、別途WOWOWと受信契約し、専 用のBSデコーダー(WOWOW)が必要です。
- *2 BS9ボタンを押してハイビジョン放送を見るには、別売りのMUSE-NTSCコンバーターが必要です(〒43ページ)。 通常のテレビ放送(NTSC) と同じ画質で、見ることができます。1999年6月現在、BS9チャンネルで実用化試験局によるハイビジョン放送が行われています。




ちょっと一言 音量表示の上にある数値も調節の目安になります。



画質を選ぶ


(お好み画質)

お好み画質ボタンを押すだけで、部屋の明るさや映像の内容に合わせた画質設定を選べます。また、「リビング」を選ぶと、画質をより細かく調整できます(愛11ページ)。 ご家庭で通常ご覧になるときは、「リビング」を選ぶことをおすすめします。



お好み画質ボタンをくり返し押 す。

1回押すと、現在の画質設定が表示されます。その後押すたびに、次のように変わります。



ダイナミック

はっきりとしたメリハリのある画質になります。

スタンダード

標準的なコントラストとメリハリのある 画質になります。


リビング

明るさや色あい、色の濃さなど基本的な 調整ができます(愛11ページ)。

節電しながら見る

(消費電力)

画面の明るさを下げて、節電しながら見ること ができます。



消費電力ボタンを押す。



節電をやめるには

もう1度、消費電力ボタンを押す。 「消費電力:標準」と表示されます。

ちょっと一言

- •「消費電力:減」のときに電源を切ると、次に電源を入れたときも「消費電力:減」のままになります。
- お好み画質で「リビング」を選んでいるときは、「消費電力: 減」でも、画質を調整できます(愛11ページ)。 ただし、「ピクチャー」や「明るさ」を上げると節電にならなくなる 場合があるため、おすすめしません。

横長の画面にする


(ワイドモード)

下のイラストのように、MUSE-NTSCコンバーターやビデオカメラ、DVDプレーヤーなど、横縦比16:9映像をあらかじめ縦長に圧縮して記録された映像を、元の16:9のワイド画像にして見ることができます。また、画面上下の黒帯部分を除いた部分(映像が表示されている部分)に、水平走査線を集める技術によって、非常に高密度な16:9映像をお楽しみいただけます。

ちょっと一言


ワイド映像(スクィーズ映像)対応のDVDソフトの映像をより高画質に見るために、DVDプレーヤーの「TVタイプ」の設定を「16:9」にしてください。詳しくは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。


ワイドモード「切」のときの映像(16:9映像を縦長に圧縮した映像)



ワイドモードが働いているときの映像 (16:9映像)

走査線を密にしてより高画質にします。





1 メニューボタンを押す。



2 ♣/◆で「各種切換」を選び、決定 ボタンを押す。



3 ♣/♣で「ワイドモード」を選び、 決定ボタンを押す。



横長の画面にする (つづき)

4 ◆/◆で「オート」を選び、決定ボタンを押す。

通常は、「オート」(お買い上げ時の設定) にしておいてください。

横縦比の信号(ID-1/S1方式)が入った映像は、自動判別して縦方向を圧縮した横縦比16:9のワイド画面にし、それ以外の映像はオリジナルそのままに映します。

「入」を選ぶと

すべての映像を縦方向に圧縮します。

「切」を選ぶと

すべての映像をオリジナルそのままに映します。



5 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

「オート」のときのご注意


- 横縦比の信号(ID-1/S1方式)が正しく判別されないと、ワイド画面になりません。そのため、以下のように再生する機器をつないでください(愛38、39ページ)。また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
 - S1映像出力端子があるときは、本機のS1映像入力端子 (ビデオ1、3入力、ゲーム/ビデオ2入力)にS映像コード でつないでください。
 - S1映像出力端子がなくてもビデオID-1システム対応のときは、本機のID-1に対応した映像入力端子(ビデオ1、3入力、ゲーム/ビデオ2入力、BSデコーダー/ビデオ4入力)に映像コードでつないでください。
 - S1映像出力端子がなく、ビデオID-1システムにも対応 していないときは、正しく判別されないことがあります。

ワイドモードについてのご注意

- 通常のテレビやBS放送など横縦比4:3の映像で、ワイド モードを「入」にすると、縦方向に圧縮されて不自然に見 えます。
- ワイドモード機能を、喫茶店やホテル等で、営利目的、または公衆に視聴させる目的として使用すると、著作権法で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。
- ワイドクリアビジョン放送や上下に黒帯が入っている横長の映画などのワイド画像のときは、「オート」または「切」にしてください。
 - 「人」を選ぶと、従来から入っていた黒帯の部分まで縦方向 に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためです。
- 本機のBS出力端子やビデオ出力端子につないだビデオで、 ワイドモードにした映像(16:9映像)をそのままの画面サ イズで録画することはできません。本機のBS出力端子やビ デオ出力端子からは、元のオリジナル映像(16:9映像を縦 長に圧縮した映像)の信号で出力されるためです。

テレビにつないだ機器の画像を見る

入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機器やテレビゲーム、デジタルCS放送などの画像を見ることができます。接続のしかたについては、@34~47ページをご覧ください。



1 入力切換用のボタンを押して、 見たい画面を選ぶ。

ボタンを押すたびに、それぞれの端子につないだ機器の画像に切り換わります。

 押すた	以下につないだ機器	画面表示も
びに	の画像になります。	変わります。
	・ビデオ1入力端子	ビデオ1*2
	ゲーム/ビデオ2 入力端子	ビデオ2*2
入力切換	ビデオ3入力端子	ビデオ3*2
	• BSデコーダー/ビ デオ4入力端子*1	ビデオ4
	コンポーネント 入力端子	Dコンポー ネント
	• AVマルチ入力 (ゲーム)端子	AVマルチ
		チャンネル番号 ⁻
		(テレビ)
コンポーネン	ト・コンポーネント	Dコンポー
	入力端子	ネント

- *1 お買い上げ時は、ビデオ4入力は選べない設定になっています。BSデコーダー/ビデオ4入力端子にビデオ機器などをつなぎ、「デコーダー/ビデオ」の設定を「ビデオ4」に変えると選べます(@36ページ)
- *2 S1映像端子につないでいるときは、「Sビデオ1」、「Sビデオ2」、「Sビデオ3」と表示されます。
- **2** 接続している機器を操作する。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く ださい。

テレビ画面に戻すときは

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / - ボタンを押す。

ちょっと一言

本体の入力切換ボタンをくり返し押して、入力を切り換えることもできます。



テレビにつないだ機器の画像を見る (入力切換)(つづき)


テレビゲームをする(ゲームポン)

本機前面のゲーム/ビデオ2入力端子やAVマルチ入力(ゲーム)端子につないだテレビゲーム機器の画像を、ボタンを押すだけで楽しめます。

テレビゲームや"プレイステーション2"、

- " プレイステーション "(PS one)および
- "プレイステーション"の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- "プレイステーション"は、(株)ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

また、"PS one"は同社の商標です。



ゲームボタンを押す。




本体の赤いスタンバイ/オフタイマーラン プが点灯していれば、自動的に電源が入 り、最後に選んでいたゲーム画面が表示 されます。

ゲーム入力とAVマルチ入力(ゲーム)を切り換えるには

ゲーム切換ボタンを押す。

ボタンを押すたびに、それぞれの端子につない だゲーム機の画像に切り換わります。



テレビの画面に戻すときは

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / - ボタンを押す。

ゲーム画面を消すには

ゲームボタンを押します。テレビはスタンバイ 状態になります。テレビをスタンバイ状態にし た後、ゲームボタンを押すと電源が入り、ゲー ム画面になります。

ゲームの画面の左右位置を調整するには

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「各種切換」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「ゲーム画面位置」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 ◆/◆で画面の左右位置を調整する。
- **5** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

- テレビやビデオなど他の入力映像を見ているときも、ゲームボタンを押すと、ゲーム画面に切り換わります。
- ゲームの画質調整は、テレビゲーム使用後も他の画質調整とは別にそのまま本体に記憶されます(愛11ページ)。

ご注意

•「ゲーム画面位置」はゲーム切換ボタンで切り換えた「AV マルチ(ゲーム)」、「ゲーム」の画像のみ調整できます。

調整する/ 設定する

ここでは、画質や音質を調整する応用 的な操作を説明しています。

BS放送をビデオに録画したり、予約録画したりするときの操作も説明しています。


また、本機に内蔵されている時計を 使って、自動的に電源を切ったり、時 刻表示をしたりする操作も説明してい ます。





画質を調整する

お好み画質ボタンで「リビング」を選ぶ(〒6ページ)と、画質をより細かく調整できます。 画質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご とに設定できます(また、通常のテレビ放送と BS放送も別々に設定できます)。



1 お好み画質ボタンをくり返し押して、「リビング」を選ぶ。




2 メニューボタンを押す。








画質を調整する(つづき)




3 ♣/◆で「画質/音質」を選び、決定 ボタンを押す。



4 ♣/♣で「画質調整」を選び、決定 ボタンを押す。



5 ♣/◆で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。



6 ♣/◆で調整し、決定ボタンを押す。



項目	♠ を押すと	♦を押すと
ピクチャー	明暗の差が	明暗の差が
	大きくなる	小さくなる
明るさ	明るくなる	暗くなる
色の濃さ	濃くなる	薄くなる
色あい	緑がかる	赤みがかる
シャープネス	映像の輪郭が	映像の輪郭が
	くっきりする	柔らかくなる

ちょっと一言

調節バーの上に表示される数値も調節の目安になります。

- **7** 他の項目を調整するときは、手順5と6をくり返す。
- 8 メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには


手順5で、「標準」を選び、決定ボタンを押す。

ご注意


- •「ダイナミック」と「スタンダード」(@6ページ)では、画 質調整できません。
- AVマルチ入力(ゲーム)端子につないだ機器の映像のときは、「色の濃さ」と「色あい」、「シャープネス」は調整できません。

音質を調整する


音質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ごとに設定できます(また、通常のテレビ放送とBS放送も別々に設定できます)。




メニューボタンを押す。




2 ♣/♣で「画質/音質」を選び、決定 ボタンを押す。




3 ♣/◆で「音質調整」を選び、決定 ボタンを押す。



4 ◆/◆で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。



5 ♣/**+**で調整し、決定ボタンを押す。



項目	∳を押すと	♥を押すと
高音	強くなる	弱くなる
低音	強くなる	弱くなる
バランス	右スピーカーの 音が強くなる	左スピーカーの 音が強くなる

ちょっと一言

調節バーの上に表示される数値も調節の目安になります。

- **6** 他の項目を調整するときは、手順4と5をくり返す。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには


手順4で、「標準」を選び、決定ボタンを押す。

音声を切り換える

(二重音声)

二か国語放送など二重音声放送のときに、聞き たい音声を選べます。

二重音声ボタン



二重音声ボタンをくり返し押 す。

押すたびに下表のように切り換わります。



画面表示	左スピーカー の音声	右スピーカー の音声
主	主音声	 主音声
副	副音声	副音声
主/副	主音声	 副音声



例:「主/副」を選んだとき

VHF/UHFのステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして、雑音を軽減できます。

- **1** 雑音の多いチャンネルを映した状態で、メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ◆/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「オートステレオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **5 ♠/♥**で「切」にして、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

BS放送では放送内容により、以下の音質表示が画面右上に出ます。

- •「A」: Aモード(FM放送とほぼ同じ音質)を受信。
- 「B」: Bモード(Aモードより高音質でCDとほぼ同じ音質) を受信。
- 「独立」: BS5チャンネルのSt.GIGA(独立音声放送)を 受信。
- •「ステレオ」: ステレオ放送を受信。(通常のテレビ放送でも表示)


なお、AモードとBモードは、番組内容に応じて放送局側が使い分けて送信するものを、本機が自動的に判別して受信するため、二重音声ボタンなどで切り換えることはできません。

BS放送を録画/ 予約録画する


(BS固定)

本機内蔵のBSチューナーで、BS放送を本機につないでいるビデオに録画できます。また、録画するBSチャンネルを固定させて、裏録画や48時間以内の予約録画もできます。

あらかじめ、「ビデオをつなぐ」(*®*36ページ) をしておいてください。



録画したいBSチャンネルを選ぶ。



* ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を録画する ときは

MUSE-NTSCコンバーターをつなぐ必要があります(愛43ページ)。詳しくは、必ずMUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書をご覧ください。

2 BS固定ボタンを押す。 本機BSチューナー部のBSチャンネルと BS出力端子から出る信号が固定されて、 他のBSチャンネルに切り換わらなくなり

ます。

BS固定

3 S映像入力端子付きビデオのときは、ビデオ側で映像入力端子の信号を優先する設定にする。本機のBS出力端子は映像出力端子のため、ビデオ側でS映像入力端子の信号を優先する設定にしてあると、映像信号がビデオに入力されないため、録画されません。詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

4 ビデオを「外部入力(ライン入力)」に切り換えて、録画を始める。 詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧く ださい。

予約録画するときは


BS固定してから48時間以内の予約録画ができます。

ビデオで「外部入力(ライン入力)」を48時間以内の録画予約し、本機のリモコンでテレビの電源を切る。

テレビの電源はスタンバイ状態のまま、 BS固定したチャンネルの信号が本機後面 のBS出力端子から48時間出力され続け ます。(BS電源ランプが点灯)。

ご注意

48時間より先の予約録画はできません。BS固定が解除され、BS出力端子から信号が出力されなくなるためです。



BS放送を録画/予約録画する(BS固定)(つづき)

見ながら録画するときは BS固定したBSチャンネルで、そのまま お楽しみください。他のBSチャンネルに は、切り換わりません。

裏番組として録画するときは BSを録画しながら、テレビ放送(BS放送は除く)やビデオを見ることができます。見たいチャンネルやビデオ入力などを選んでください。

録画が終わったら/BS固定をやめるには

BS固定したチャンネルを選んでから、BS固定 ボタンをもう1度押す。

BS固定が解除され、他のBSチャンネルを選べます。

ご注意

- テレビ本体の電源スイッチで電源を切ったり、電源コードを抜いたりすると、録画できなくなります。
- WOWOWなどスクランブル放送を録画するときは、BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れたままにしてください。


ちょっと一言

St. GIGAなど独立音声放送を録音するときは、メニューの「BS設定」で、「TV/独立音声」を「独立」にしてください。また、BSデコーダー(WOWOW)でも独立音声を選んでください。

自動で電源を切る


(オフタイマー)

テレビをつけたまま寝てしまっても、設定した時間(30分、60分または90分)が過ぎると、 自動的に電源が切れます。



オフタイマーボタンをくり返し 押す。

押すたびに、次のように時間が変わります。また、本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯します。



オフタイマーを途中でやめるには


オフタイマーボタンをくり返し押して、「オフタイマー:切」を選ぶ。

ちょっと一言

- オフタイマーが働いているときに、オフタイマーボタンを押すと、電源が切れるまでの残り時間(例:「オフタイマー: あと17分」)が表示されて、数秒後に消えます。
- 電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻ります。

時刻を設定し表示 する


時刻を合わせて、画面に表示できます。




◢ メニューボタンを押す。



2 ♣/♣で「タイマー」を選び、決定 ボタンを押す。



3 ♣/◆で「時刻設定」を選び、決定 ボタンを押す。



4 「--:--」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

「--:--」が選ばれていないときは、

♠/**▼**で選びます。




5 「時」を設定する。

◆/◆で数字を選び、決定ボタンを押す。 昼も夜も12時は「0:00」と表示されます。






時刻を設定し表示する(つづき)




|「分 」を設定する。


タンを押す。



▲/▼で「時刻表示」を選び、決定 ボタンを押す。



★/▼で「入」を選び、決定ボタン を押す。



メニューボタンを押して、メ ニューを消す。 画面に時刻が表示されます。

時刻の表示を消すには

「時刻を設定し表示する」(愛17ページ)の手順 1、2を行った後、手順3~6をとばして、手順8 で、「切」を選ぶ。

テレビの接続 と準備

ここでは、テレビアンテナとBSアンテナのつなぎかた、およびチャンネル設定や、BS放送を見るための設定を説明しています。

手順1~4(@22~30ページ)まで済ませれば、テレビを見ることができます。他の機器をつないでお使いになるときは、「他機との接続」(@34ページ)をご覧ください。



付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

リモコン(1個)と 単3形乾電池(2個)

取扱説明書 安全のために 安全点検のおすすめ ソニーご相談窓口のご案内 保証書 (各1部)

リモコンに電池を入れるには




テレビの転倒を防ぐために (KV-25DS1/29DS1のみ)

本機をテレビスタンドに載せるときは、お子様が本機に登ったりすると、本機がテレビスタンドから落ちる恐れがあります。 下記を使って転倒を防いでください。

- テレビスタンド固定ベルト(別売り)BLT-R10
- 固定ベルト付属のテレビスタンド(別売り)

KV-25DS1: SU-25F KV-29DS1: SU-28V




接続と準備の早わかり

接続と準備のしかたは、放送の種類や接続する 機器によって異なります。

ここでは代表的な組み合わせをあげていますので、参考にしてください。詳しくは()内のページ、および接続するビデオなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。


BSアンテナの接続およびBS受信の設定は、 BS放送を受信しないときは不要です。

テレビ




- **1** テレビアンテナをつなぐ(®22ページ)
- ② BSアンテナをつなぐ(@ 24ページ)
- 3 電源コードをつなぐ
- 4 テレビチャンネルを設定する(愛25ページ)
- **⑤** BS受信の設定をする(*®*28ページ)

テレビ + ビデオ




- **1** テレビアンテナを、ビデオを経由してテレビにつなぐ(愛36~39ページ、およびビデオの取扱説明書)
- 2 BSアンテナをつなぐ
 - ②-a BSチューナーのないビデオのとき: BSアンテナをテレビにつなぐ (☞38ページ)
 - ②-b BSチューナー内蔵ビデオのとき: BSアンテナをビデオを経由してテレビにつなぐ(愛39ページ、およびビデオの取扱説明書)
- **③** ビデオをつなぐ(**☞**36~39ページ)
- ₫ 電源コードをつなぐ
- ⑤ テレビチャンネルを設定する(☞25ページ)
- 6 BS受信の設定をする(愛28ページ)
- *1 ビデオ出力端子でもつなげます。

マンションなどの共同受信システム*2



- *2 壁のアンテナ端子ひとつでVHF/UHFとBSの両方を受信できる、マンションなどの共同住宅に多いシステムです。
- 分波器を使って、VHF/UHFとBSを分ける (愛23ページ)
- ② VHF/UHFとBSをつなぐ(@23ページ)
- 3 電源コードをつなぐ
- 4 テレビチャンネルを設定する(愛25ページ)
- **⑤** BS受信の設定をする(@28ページ)


マンションなどの共同受信システム*2 + ビデオ



*2 壁のアンテナ端子ひとつでVHF/UHFとBSの両方を受信できる、マンションなどの共同住宅に多いシステムです。

- 分波器を使って、VHF/UHFとBSを分ける (愛23ページ)
- ② テレビアンテナを、ビデオを経由してテレビにつなぐ(愛36~39ページ、およびビデオの取扱説明書)
- 3 BSアンテナをつなぐ
 - ❸-a BSチューナーのないビデオのとき: BSアンテナをテレビにつなぐ (愛38ページ)
 - ③-b BSチューナー内蔵ビデオのとき: BSアンテナをビデオを経由してテレビにつなぐ(@39ページ、およびビデオの取扱説明書)
- **4** ビデオをつなぐ(**3** 36 ~ 39ページ)
- ⑤ 電源コードをつなぐ
- ⑥ テレビチャンネルを設定する(№25ページ)
- **②** BS受信の設定をする(② 28ページ)
- *1 ビデオ出力端子でもつなげます。

テレビ+WOWOW+ビデオ*3



- **1** テレビアンテナをビデオを経由してからテレビにつなぐ(愛36~39ページ)
- 2 BSアンテナをつなぐ(@24ページ)
- **③** ビデオをつなぐ(**☞**36~39ページ)
- ◆ BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ (愛40~41ページ)
- 6 電源コードをつなぐ
- ⑥ テレビチャンネルを設定する(☞25ページ)
- **② BS受信の設定をする(③ 28ページ)**
- *1 ビデオ出力端子でもつなげます。
- *3 BSチューナー内蔵ビデオのときの接続は、左の図とは異なります。「BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ:BS チューナー内蔵ビデオのとき(愛41ページ)の接続を 行ってください。

ケーブルテレビ

ケーブルシステムによって接続や準備のしかたが異なります。ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。


テレビは壁から10cm以上離して設置してください


壁から10cm以上離して置いてください。風とおしをよくするためです。壁などに近づけ過ぎて、 空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。また、通風孔がふ さがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。


手順1: テレビアンテナを つな*ぐ*


テレビアンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端子の形や、使うケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選び、つないでください。

いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。









ご注意

- フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。万が一、フィーダー線でつなぐときは、テレビからできるだけ離してください。
- BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブル(室内用:別売りEAC-S310など)をつないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。
- サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りEAC-BC2ま

たはEAC-BC4など)を必ずお使いください。特定の端子からのみBSアンテナ電源を供給するサテライト分配器を使うと、BSチューナー内蔵ビデオでも、テレビの電源を入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合が生じます。


ちょっと一言

マンションなどの共同受信システムで、BS放送の受信電波が弱くノイズが出るときは、サテライトブースター(別売りBO-BC20など)をつないでください。また、メニューの「設定」で「BS設定」を選び、「BSアンテナ電源」を「切」にしてください(愛28ページ)。

手順2: BSアンテナを つな*ぐ*

BSアンテナをテレビに直接つなぎます。マンションなどの共同受信システムなどVHF/UHF/BS混合のときは、愛23ページをご覧ください。BSアンテナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店などに依頼することをおすすめします。

WOWOWをご利用になるときは、「BSデコーダー(WOWOW)をつなぐ」(@40ページ)もあわせてご覧ください。



ご注意

• BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブルをつないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。

推奨ケーブル

- 室外用防水型:SAK-C10/C20/C30(別売り)など
- 次のようなときはBSを受信できなかったり、受信状態が悪かったりしますが、故障ではありません。
 - 雷、雨、強風などの悪天候のとき
 - BSアンテナに雪が付着しているとき
 - 強風などでアンテナの向きが変わったとき(BSアンテナの向きを調整してください。@29ページ)
 - 春分や秋分、日食など、太陽と地球とBS衛星が並んだ (食)とき
- BS IF入力端子につないだサテライト用同軸ケーブルの芯線と端子のまわりの金属部分が触れて、ショートしないようにご注意ください。

- ・サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りEAC-BC2 またはEAC-BC4など)を必ずお使いください。 特定の端子からのみBSアンテナ電源を供給するサテライト 分配器を使うと、BSチューナー内蔵ビデオでも、テレビの 電源を入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合が 生じます。
- BSアンテナをつなぐときは、工具を使わずに手でしっかりと締めてください。工具を使うと、端子を傷めることがあります。

「BSアンテナ電源を確認してください」という表示が出たら

- マンションなどの共同受信システムのときは、メニューの「BS設定」で、「BSアンテナ電源」を「切」にしてから、いったんテレビの電源を切ってください(愛28ページ)。
- BSアンテナをつないでいるときは、BSアンテナのアンテナ線がショートしています。テレビ本体の電源を切って、 お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

手順3: チャンネルを設定


VHF/UHF放送は、自動でも手動でも受信設定 できます。はじめに自動設定することをおすす めします。

自動設定する

受信できるVHF/UHF放送を、リモコンの数字 ボタンに自動的に設定します。

放送のある時間帯に行ってください。BS放送 はお買い上げ時に設定されています。

自動設定したチャンネルを変更したり、放送の ないチャンネルをとばすときは、 @26、27 ページをご覧ください。




電源を入れて、VHF/UHF放送 を映す。

メニューボタンを押す。



★/▼で「設定」を選び、決定ボタ ンを押す。



が「テレビ設定」の左側に表示 されていることを確認した後、 決定ボタンを押す。






テレビ設定 戻る ▶自動 C H設定: チャンネル設定変更 チャンネル表示書換 バンド: UHF

が「自動CH設定」の左側に表 示されていて、「入」になってい ることを確認した後、決定ボタ ンを2回押す。

> 「切」になっているときは、決定ボタンを 1回押した後、♠/♥で「入」を選び、決定 ボタンを押す。



「自動チャンネル設定実行中です」と表示 され、自動的に設定が始まります。 設定が終わると、下のメニューに変わり ます。



* 地域によっては、これまでご覧になっていたチャン ネル番号と異なる場合があります。

設定されたチャンネルを確認す 6 る。

> 手動で設定し直したいときは ☞26ページをご覧ください。



手順3:

チャンネルを設定する(つづき)

チャンネル設定を途中でやめるには

手順5で「自動チャンネル設定実行中です」の メッセージが出ている間に、メニューボタンを 押す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。本機では、C13~C35までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。

詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社に お問い合わせください。

- **1** ダイレクト選局になっていることを確認する(*⑤*31ページ)。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3 ◆/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5 ♣/◆**で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** ♠/**◆**で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
- **7** ♠/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 8 ★/◆でケーブルテレビを映したいリモコンの 数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。
- **9** ★/★で「CH」の数字をケーブルテレビの チャンネルにし、決定ボタンを押す。 ケーブルテレビのチャンネルには、表示の 前に「C」がつきます。

例:C24

10 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

- ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。
- ケーブルテレビで「10キー選局」(®31ページ)をするときは、上記で受信設定をした後、「10キー選局」に切り換えてください。

手動設定する

自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばすことができます。

1~12のチャンネル数字ボタンと、BS5、7、 9、11のBSチャンネルボタンの合計16チャン ネルのすべてを、手動で設定できます。

ご注意

BS5、7、9、11ボタンは、ボタン名と同じBSチャンネル用としてだけでなく、13、14、15、16チャンネルボタンとしても使えます。ただし、ボタン名と異なる他のチャンネルに設定し直すと、各ボタンを押しても、BS5、7、9、11チャンネルを直接選局できなくなります。

リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを変えるには

リモコンの数字ボタンに好きなチャンネルが映る ように変えられます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ★/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/♥で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。



5 ★/◆で変更したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。




6 ◆/◆で設定したチャンネルを変更し、決定ボタンを押す。




チャンネル表示を書き換えるには

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。 これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ★/+で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ★/★で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを 押す。
- **4** ♠/♣で「チャンネル表示書換」を選び、決定ボタンを押す。



5 ◆/◆で書き換えたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。



6 ♠/◆でチャンネル表示を書き換え、決定ボタンを押す。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。


ちょっと一言

- チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。
- BS放送のチャンネル表示は書き換えられません。

放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル + / - ボタンでチャンネルを選ぶと きに、放送のないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定できます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。



5 ◆/◆でとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。



6 ◆/◆で「CH」を「 - - 」に変えて、決定ボタンを押す。




手順4: BS受信の設定を する

BS放送を見るときは、BSアンテナ電源の設定と、BSアンテナの向きを調整してください。

BSアンテナ電源を設定する


BSアンテナのつなぎかた(マンションなどの 共同受信システムか、テレビなどに直接つない でいるかなど)に合わせて、BSアンテナへの 電源供給を設定します。




- 電源を入れ、BS放送を映す。
- 7 メニューボタンを押す。




3 ♣/♣で「設定」を選び、決定ボタンを押す。



4 ♣/♣で「BS設定」を選び、決定 ボタンを押す。



5 ♠/◆で「BSアンテナ電源」を選び、決定ボタンを押す。



6 マンションなどの共同受信システムのときは

◆/◆で「切」を選び、決定ボタンを押す。 BSアンテナをつないでいるときは ◆/◆で「オート」または「連動」を選び、 決定ボタンを押す。


設定 BSアンテナへの電源供給のしかた ●オート テレビの電源が入っているとき

に、テレビがBSアンテナ電源を供 に、テレビがBSアンテナ電源を供 給するかどうかを自動的に判断す る。テレビの電源が切れていると きは供給しない。

連動 テレビの電源が入っているときは つねに電源を供給する。テレビの 電源が切れているときは供給しな い。BSが映ったり消えたりすると きに選んでください。

切 電源を供給しない。

●:お買い上げ時の設定



ご注意

- •「オート」にしていても、BSアンテナの電源供給システム によっては、うまく働かないことがあります。このときは 「連動」にしてください。
- 1本のBSアンテナに分配器などをつないでBS電波を分け、 本機と他のテレビやビデオ機器の両方でBSを受信できるようにしているときは、本機を「オート」に、他の機器を「連動」にしてください。このようにしないと、本機の電源を 切ると他のテレビやビデオ機器からBSアンテナに電源が供 給されないことがあります。他の機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

BSアンテナの向きを調整する


BSアンテナをテレビに直接つないだときは、アンテナの向きを2人で調整します。1人がテレビ画面の画像とレベル表示を見て、もう1人がレベル表示が最大になるように、BSアンテナを動かしながら調整します。

向きや角度についてはBSアンテナの取扱説明書もあわせてご覧ください。

ご注意

「BSアンテナ電源」が「切」になっているときは、「BSアンテナ電源」を「オート」または「連動」にしてください(愛28ページ)。






■ 電源を入れ、BS放送を映す。


2 メニューボタンを押す。



3 ♣/♣で「設定」を選び、決定ボタンを押す。



4 ♣/♣で「BS設定」を選び、決定 ボタンを押す。






手順4:


BS受信の設定をする(つづき)

5 ♣/♣で「アンテナレベル」を選び、決定ボタンを押す。



6 BSアンテナを動かして調整する。

受信中のアンテナレベルが最大値と一致、または一番近づいたところでBSアンテナを固定します。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

音を聞いて調整するには

画面で確認できないときに便利です。

- **1** 手順5のあと、◆/◆で「ビープ音」を選び、 決定ボタンを押す。
- **2** ♠/◆で「入」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** 手順6で連続した最大音になるよう、BSアンテナを調整する。

ちょっと一言

1つのBSチャンネルで調整すれば、他のBSチャンネルの調整は不要です。

デコーダー入力を設定する

お買い上げ時は、すべてのBSチャンネルが「オート」に設定されているため、設定しなおす必要はありません。「オート」になっていると、BSデコーダー/ビデオ4入力端子につないだBSデコーダー(WOWOW)などのスクランブルを自動的に判別するからです。あえて設定を変更する場合は下記の手順で操作してください。

ちょっと一言

MUSE-NTSCコンバーターをBSデコーダー/ビデオ4入力端子につなぐときは、愛43ページの設定をしてください。

- 1 本機でBS放送を映す。
- **2** メニューボタンを押す。
- 3 ★/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「デコーダー入力切換」を選び、決定 ボタンを押す。
- **6** ◆/◆でチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

BS9~15を設定するときは、**↓**を押し続けると出てくる画面にあります。

7 ★/◆で「テレビ」、「デコーダー」、「オート」 の設定の中から選び、決定ボタンを押す。



設定	内容
オート	BSデコーダー(WOWOW)などの スクランブルを自動判別
テレビ	受信した映像・音声をそのまま映す
デコーダー	デコーダー入力端子からの映像・音 声を映す

- **8** 他のBSチャンネルを設定するときは、手順6と7をくり返す。
- 9 メニューボタンを押してメニューを消す。

数字ボタンの組み 合わせでチャンネ ルを選ぶ(10+-選馬)

お買い上げ時は「ダイレクト選局」になっています。「ダイレクト選局」は、リモコンの数字ボタンと同じチャンネルが映る選局方法で、受信できるチャンネル数は最大16局です。

そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネルの数が16局を越えるときは、「10キー選局」に変えてください。

「10キー選局」では、数字ボタンを十の位・一の位の順に押した後、⑫(=選局)ボタンを押して、チャンネルを選びます。〇は⑩ボタンを使います。

ちょっと一言


BS放送は、「10キー選局」に変えても、リモコンのBS5~11 ボタンを押して、直接選べます。

例)14チャンネル



20チャンネル






◀ メニューボタンを押す。




2 ♣/♣で「設定」を選び、決定ボタンを押す。






数字ボタンの組み合わせでチャンネ ルを選ぶ(つづき)



3 ♣/♣で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。



4 ◆/◆で「選局」を選び、決定ボタ ンを押す。



5 ♣/♣で「10キー」を選び、決定ボタンを押す。



6 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

ダイレクト選局に戻すには

手順5で「ダイレクト」を選ぶ。

ご注意

- チャンネルを自動設定する(愛25ページ)ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。
- ケーブルテレビのときは、手順3の後に下記の操作をした 後、手順4以降を行ってください。
- 1 ◆/◆で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ◆/◆で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 手順4以降を行う。

チャンネル + / - ボタンで選ぶ放送を設定するには

お買い上げ時は1~12チャンネルとBS5、BS7、BS9、BS11が順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどでこれ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ★/+で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 見たいチャンネル、またはとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。例:24チャンネルのとき




6 ♠/◆で見たいチャンネルのときは「受信」 を、とばしたいチャンネルのときは「--」 を選び、決定ボタンを押す。



- **7** 複数のチャンネルを設定するときは、手順5 と6をくり返す。
- **8** メニューボタンを押して、メニューを消す。

画像の傾きを補正する


地磁気の影響で、画像が傾いたりすることがあります。このときは、テレビの向きを変えてみるか、次のように補正してください。



1 メニューボタンを押す。

メニュー 終了 画質 / 音質 タイマー 各種切換 設定


2 ♣/♣で「設定」を選び、決定ボタンを押す。



3 ♣/♣で「初期設定」を選び、決定 ボタンを押す。



4 ♣/♣で「方角補正」を選び、決定 ボタンを押す。



広 ◆/◆で調整する。

画像を見ながら、画面内の水平の線ができる限り水平になるようにします。数値は - 3~+3の範囲で変わります。



6 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

ご注意

高圧線の近くや鉄筋コンクリート造りの家などでは、磁界の 影響のためうまく補正されないことがあります。このとき は、ソニーサービス窓口またはお買い上げ店などにご相談く ださい。


また、テレビの近くに大きなスピーカーがあると、うまく補正されません。スピーカーからテレビを離して置いてください。 それでも、うまく補正されないときも、ご相談ください。

他機との接続

ここでは、接続端子の名前とはたらき、およびビデオデッキなど他の機器のつなぎかたについて説明しています。テレビを見るための接続と準備については、「テレビの接続と準備」(愛19ページ)をご覧ください。




接続端子の名前とはたらき




愛のページに詳しい説明があります。

- 1 ヘッドホン端子 ヘッドホンをつなぎます。
- ② ゲーム/ビデオ2入力端子(S1映像/映像/音声) (ID-1システム)(愛46ページ) テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ出力端子につなぎます。
- ③ AVマルチ入力(ゲーム)端子(愛46ページ) 別売りのAVマルチケーブル(VMC-AVM250) を使って、"プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS one)および "プレイステーション"のAVマルチ出力端子につ なぎます。RGB接続になり、よりきれいな映像 でゲームを楽しめます。

本機後面





愛のページに詳しい説明があります。

- | 4 | VHF/UHFアンテナ端子(@ 22~23ページ) VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブル テレビのケーブルをつなぎます。
- | 5 ビデオ1、3入力端子(S1映像/映像/音声)(ID-1 システム)(@36~39ページ) ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤーな ど、ビデオ機器のビデオ出力端子につなぎます。

- |6||ビデオ出力端子(映像/音声) ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなぎます。 VHF/UHF、BS、ビデオ1~4入力*、AVマルチ
 - * ただし、ビデオ1入力の信号については、メニューの 「初期設定」の「ビデオ出力設定」で出力されるように 設定する必要があります(愛37ページ)。 また、ビデオ4入力の信号のときは、BSデコーダー/ビ デオ4入力端子をビデオ入力端子として働くように設定

入力の信号を出力します。

• BSデコーダー(WOWOW)をつないでいるときは、 スクランブルを解除した信号を出力します。

する必要があります(愛36ページ)。

- コンポーネント入力端子につないだ機器の映像信号は 出力しません。
- | 7 BS IF入力端子(@24ページ) BSアンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。 BSアンテナ用の電源を供給するため、DC15V の直流電圧が出ています。VHF/UHF用のアンテ ナ接続ケーブルは絶対につながないでくださ L10
- 8 AFC入力端子(愛43~44ページ) MUSE-NTSCコンバーターなどハイビジョン機 器のAFC出力端子につなぎます。
- 9 コンポーネント入力端子(D1映像/音声) D1映像入力端子

BSデジタル放送用の受信アダプターなど将来放送 が予定されている機器のD映像出力端子につなぎま す。525i(525インターレース)*の信号フォーマッ トのBSデジタル放送に対応しています。

* 480iと呼ばれることもあります。

音声入力端子

BSデジタル放送用の受信アダプターやビデオ機器 の音声出力端子につなぎます。



接続端子の名前とはたらき (つづき)

- **10** BSデコーダー/ビデオ4入力端子(映像/音声) (ID-1システム)(愛40~44ページ) メニューの「BS設定」の「デコーダー/ビデオ」 の設定によって、働きかたが異なります。
 - 「デコーダー」に設定したとき(愛42ページ) BSデコーダー入力端子として働きます。 BSデコーダー(WOWOW)やMUSE-NTSCコン バーターの映像/音声出力端子につなぎます。
 - 「ビデオ4」に設定したとき(愛36ページ) ビデオ4入力端子として働きます。 ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVD プレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCS チューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。
- 11 BS出力端子(映像/音声)(愛38ページ) ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなぎま す。

受信しているBS放送の信号を常に出力します。 また、BSデコーダー(WOWOW)をつないでい るときは、スクランブルを解除した信号を出力 します。

ご注意

BS固定(愛15ページ)のときのご注意 以下の信号を出力します。

- BS固定が「切」のとき: テレビに映っている映像と音声に関係なく、最後に選 んだBSチャンネルの映像と音声を出力します。
- BS固定が「入」のとき: テレビに映っている映像と音声に関係なく、BS固定したBSチャンネルの映像と音声を出力します。
- [12] ビットストリーム出力端子(☞40~41ページ) BSデコーダー(WOWOW)のビットストリーム 入力端子につなぎます。また、将来的に考えられている新放送システムにも対応します。
- 団 検波出力端子(☞40~44ページ)BSデコーダー(WOWOW)のFM検波入力端子につなぎます。

ビデオをつなぐ

ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはレーザー ディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

S1映像端子と映像端子のどちらにつなぐ か迷ったときは

よりよい画質でご覧いただくために、つなぐ機器にS映像端子がある場合はS1映像端子につないでください。

S映像端子がない場合は、映像端子につなぎます。

ご注意

本機ビデオ1、3入力またはゲーム/ビデオ2入力のS1映像入力端子と映像入力端子の両方につないだときは、S1映像入力端子から入力された画像が映ります。

本機BSデコーダー/ビデオ4入力端子にビデオ機器をつなぐときは

ビデオ4入力端子として働くように、以下の設定をしてください。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ◆/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「デコーダー/ビデオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/◆で「ビデオ4」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ビデオ1入力の信号をビデオ出力端子から 出力するときは


お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号は、ビデオ出力端子から出力されないようになっています。

そのため、ビデオ出力端子につないだオーディオ機器などで、ビデオ1入力の音声を楽しむときなど(〒47ページ)は、以下の設定をしてください。ビデオ1入力端子につないだ機器の映像および音声がビデオ出力端子から出力されます。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ◆/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「ビデオ出力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「ビデオ1あり」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。



ビデオをつなぐ(つづき)



ビデオを見るには


入力切換ボタンをくり返し押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。詳しくは、@9ページをご覧ください。 ご注意

• BS放送を録画するときは、BS固定をしてください (愛15ページ)。BS固定をすると、ビデオをつないだ端子 のビデオ入力を選んで、録画している画像を確認し、本機 で受信しているBS放送がビデオに正しく録画されているか をチェックできます。

BS固定をしないと、チャンネルを選んだときなどに、画像が乱れることがあります。

・テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ1入力を除いたゲーム/ビデオ2入力端子またはビデオ3入力端子、BSデコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はビデオ出力端子から出力されない設定になっているためです(愛37ページ)。

38



一一・映像・自戸信号の流化

- ①本機とビデオの両方のBSチューナーを使うときの接続です。ビデオ内蔵のBSチューナーでBS放送を裏録画しながら、本機内蔵のBSチューナーで他のBS放送を見ることができます。
- ②ビデオの再生画像を見るための接続です(〒9ページ)。 ビデオにS映像出力端子があるときはS映像・音声コード(別売り:YC-810Sなど)でつなぐと、よりきれいな 画像を楽しめます。

ビデオを見るには

入力切換ボタンをくり返し押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。

詳しくは、19ページをご覧ください。


ご注意

テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ1入力を除いたゲーム/ビデオ2入力端子またはビデオ3入力端子、BSデコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はビデオ出力端子から出力されない設定になっているためです(愛37ページ)。

BSデコーダー (WOWOW)を つなぐ


WOWOWを見るには、WOWOWと受信契約が必要です。詳しくはWOWOWへお問い合わせください。WOWOWを見るには、1942ページをご覧ください。

WOWOWと受信契約をすると送られてくる BSデコーダー(WOWOW)の取扱説明書もあ わせてご覧ください。また、BSデコーダー (WOWOW)とMUSE-NTSCコンバーターの 両方をつなぐときは、愛44ページもあわせて ご覧ください。



ご注意

- WOWOWを録画するときは、テレビ側でWOWOWを受信し、録画してください。
- ・WOWOWも含めたBS放送を録画するときは、BS固定をしてください(愛15ページ)。BS固定をすると、ビデオをつないだ端子のビデオ入力を選んで、録画している画像を確認し、本機で受信しているBS放送がビデオに正しく録画されているかをチェックできます。BS固定をしないと、チャンネルを選んだときなどに、画像が乱れることがあります。
- BSデコーダー(WOWOW)は、必ず本機のBSデコー ダー/ビデオ4入力端子につないでください。BSデコー ダー/ビデオ4入力端子以外につなぐと、チャンネルボタン (例:BS5)を押しても選局できません。



ご注意

- WOWOWを録画するときは、ビデオ側でWOWOWを受信し、録画してください。
- ・ソニー以外のBSチューナー内蔵ビデオデッキの中には、上 記の接続でWOWOWを録画できないビデオがあります。 そのときは、ビデオデッキのメーカーのお客様窓口へご相 談ください。
- BSデコーダー(WOWOW)は、必ず本機のBSデコー ダー/ビデオ4入力端子につないでください。BSデコー ダー/ビデオ4入力端子以外につなぐと、チャンネルボタン (例:BS5)を押しても選局できません。



BSデコーダー(WOWOW)を つなぐ(つづき)

本機BSデコーダー/ビデオ4入力端子にBS デコーダー(WOWOW)をつなぐときは

お買い上げ時は、デコーダー入力端子として働くように設定されているため、設定し直す必要はありません。

ビデオ4入力端子としてビデオデッキなどをつないでいた代りに、新たにBSデコーダー(WOWOW)をつなぎ直したときは、設定し直してください。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ◆/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「デコーダー/ビデオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/◆で「デコーダー」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

WOWOWを見るには

BSデコーダー(WOWOW)の電源を入れて、 本機リモコンのBS5ボタンを押す。

St.GIGAを聞くには

BSデコーダー(WOWOW)をつないでいるときにSt.GIGAを聞くときは、BSデコーダー(WOWOW)側で、音声を独立音声に切り換えてください(テレビで音声は切り換えられません)。ただし、St.GIGAを聞くには、

WOWOWとは別に受信契約が必要です(ノンスクランブル放送のときを除く)。

また、BSデコーダー(WOWOW)をつながなくても、St.GIGAがノンスクランブルで放送しているときは、下記の操作を行うとSt.GIGAを聞くことができます。

- **1** 本機リモコンのBS5ボタンを押す。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** ♣/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 ★/◆で「TV/独立音声」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 ★/◆で「独立」を選び、決定ボタンを押す。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

1999年6月現在、St.GIGAはBS5チャンネルでのみ放送されています。

MUSE-NTSC コンバーターを つなぐ


通常のテレビ放送と同等の画質(NTSC)で、 ハイビジョン放送を見られます。

MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書も必ずご覧ください。

本機リモコンのBS9ボタンでハイビジョン 放送を見るには

BSデコーダー(WOWOW)をつながないときは、以下の接続と設定をしてください。本機リモコンのBS9ボタンで、ハイビジョン放送を見ることができます。

MUSE-NTSCコンバーターとBSデコーダー (WOWOW)の両方をつなぐときは、愛44 ページをご覧ください。



- 1 本機でBS放送を映す。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3 ♠/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「BS設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ♠/◆で「デコーダー入力切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 ★/+で「BS9」を選び、決定ボタンを押す。 「BS9」は、◆を押し続けると出てくる画面 にあります。



- **7** ♠/◆で「デコーダー」を選び、決定ボタンを 押す。
- **8** ♠/♥で「BS5」を選び、決定ボタンを押す。
- **9** ♠/◆で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。
- 10 メニューボタンを押して、メニューを消す。
- 11 MUSE-NTSCコンバーターで、画面モードを「フル」にする。

MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書も ご覧ください。

12 本機リモコンのBS9ボタンを押す。 ハイビジョン放送が映ります。

ちょっと一言

- ・お買い上げ時「デコーダー入力切換」は、すべてのBSチャンネルとも「オート」に設定されています。「オート」にすると、デコーダー入力端子につないだ機器から入るWOWOWなどBS放送のスクランブルを、自動的に判別して映します。
- メニューの「ワイドモード」は「オート」にしておいてください(愛7ページ)。「ワイドモード」が「切」になっているとハイビジョン放送は横縦比4:3の画像で映ります。




MUSE-NTSCコンパーターを つなぐ(つづき)

MUSE-NTSCコンバーターとBSデコーダー(WOWOW)の両方をつなぐときは

以下の接続をしてください。また、MUSE-NTSC コンバーターとBSデコーダー(WOWOW)の取 扱説明書を必ずご覧ください。

ご注意

この接続では、本機リモコンのBS9ボタンを押しても、ハイビジョン放送は映りません。MUSE-NTSCコンバーターがビデオ入力端子に接続されているためです。



ハイビジョン放送を見るには

- **1** 本機リモコンのBS9ボタンを押す。
- **2** MUSE-NTSCコンバーターをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ3」のいずれか)を表示させる(*愛*9ページ)。
- 3 MUSE-NTSCコンバーターで、画面モードを「フル」にする。


詳しくは、MUSE-NTSCコンバーターの取扱 説明書をご覧ください。

ちょっと一言

メニューの「ワイドモード」は「オート」にしておいてください(愛7ページ)。「ワイドモード」が「切」になっているとハイビジョン放送は横縦比4:3の画像で映ります。

デジタルCSチュー ナーをつなぐ

デジタルCS放送を見るには、デジタルCS放送局と受信契約が必要です。詳しくはデジタル CS放送局へお問い合わせください。 デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。



デジタルCS放送を見るには

入力切換ボタンを押して、デジタルCSチューナーをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、@9ページをご覧ください。

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS one) および プレイステーション"をつなぐ

- "プレイステーション2"、
- " プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"の取扱説明書もあわせて、お読みください。

ご注意

"プレイステーション 2"の一部の機種では、マルチAVケーブル(VMC-AVM250)で接続し、DVDビデオを再生した場合、出力信号(RGB)がコンポーネント映像信号(Y C_B/P_B C_R/P_R)に固定されるため、画面が乱れる場合があります。

このときは、"プレイステーション 2 "付属のAVケーブル (映像/音声一体型)を使ってください。

詳しくは、"プレイステーション 2"本体の取扱説明書を ご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター


ナビダイヤル 2 0570-000-929


受付時間:10:00~18:00(土日祝日を除く)

"プレイステーション"は 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 また、"PS one"は同社の商標です。

ご注意

- 電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむ シューティングゲームなどは、本機の画面を使用できない ことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご 覧ください。
- 将来の"プレイステーション 2"用の高解像度ゲームソフトなどには、本機は対応していません。
 詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。






- "プレイステーション2"、
- "プレイステーション"(PS one)および
- **"プレイステーション "を使うには**

ゲーム切換ボタンをくり返し押して、

- "プレイステーション2"、
- " プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"をつないだ入力(「ゲーム」または「AVマルチ(ゲーム)」)を表示させる。 詳しくは、愛10ページをご覧ください。
- "プレイステーション 2"をマルチAVケーブルで接続する場合は、ゲーム切換を行う前に、____
- "プレイステーション 2"側のシステム設定画面で、「コンポーネント映像出力」を「RGB」に設定してください。(本機側ではできません。)

その他のテレビゲームなどをつなぐ

本機前面のビデオ2入力端子にテレビゲームを つなぎます。テレビゲームの取扱説明書もあわ せてお読みください。



テレビゲームをするには

ゲーム切換ボタンをくり返し押して、テレビゲームをつないだ入力(「ゲーム」)を表示させる。 詳しくは、愛10ページをご覧ください。


ご注意

電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむシューティングゲームなどは、本機の画面を使用できないことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。

オーディオ機器を つな*ぐ*

つないだオーディオ機器でテレビの音量を調整 したり、つないだスピーカーからテレビの音声 を聞いたりできます。

オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧く ださい。



ご注意

コンポーネント入力につないだ機器の音声信号も出力できます。 ただし、映像信号は出力されません。

ちょっと一言

お買い上げ時は、ビデオ1入力につないだ機器の映像および音声信号は出力しない設定になっています。ビデオ1入力につないだ機器の映像および音声を出力するときは、メニューの「初期設定」で、「ビデオ出力設定」を「ビデオ1あり」にしてください(@37ページ)。

その他

ここでは、本機が正常に動かないとき に解決する方法や、お手入れのしかた などについて説明しています。

また、各部の名前や索引を使って、知りたい情報を探すこともできます。



故障かな? <u>と思ったら</u>

自己診断表示 - 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機に異常が起きたときに、スタンバイ/オフタイマーランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。ご相談の内容によっては、修理が必要な場合があります。



- スタンバイ/オフタイマーランプ(赤)

- **1** スタンバイ/オフタイマーランプの点滅回数を数えてください。3秒おきに点滅します。 たとえば、2回点滅→3秒あき→2回点滅…この場合の
- 点滅回数は2回です。 **2** テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源コンセントを抜いてから、お買い上げ店またはソニーサービ

ス窓口に点滅回数を知らせてください。

本機の症状と対処のしかた

症状		対処のしかた		
	すべてのチャンネルが映らな い。	・電源コードをしっかりつないでください。・テレビ本体の電源を入れてください。・アンテナ線をしっかりつないでください。		
画	特定のチャンネルだけが映らない。	• チャンネルを合わせ直してください(愛25ページ)。		
画像が出ない	テレビの電源が突然切れた/いつのまにか消えていた(スタンバイ状態になった)。	 テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了後、または放送のないチャンネルを受信している状態や、つないだ機器からの入力信号がない状態で約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的にスタンバイ状態になります。 オフタイマーを設定していませんでしたか?(愛16ページ)。 		
	つないだ機器の画像が出な い。	接続コードをしっかりつないでください。リモコンの入力切換用のボタンを押してください(@9~10ページ)。		
BS放送が映らない/乱れる	BS放送が映らない/画像が乱れている。	マンションなどの共同受信システムの場合 ・メニューの「設定」の「BS設定」で「BSアンテナ電源:切」にしてください(愛28ページ)。 ・サテライト分波器でVHF/UHFとBSを分けてください(愛23ページ)。		
		 ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。 BSアンテナを直接つないでいる場合 ・メニューの「設定」の「BS設定」で「BSアンテナ電源」を「オート」または「連動」にしてください(愛28ページ) ・BSアンテナ側は防水型コネクターをつないでください。 ・アンテナの大きさが適切かを確認してください。 ・アンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。 ・アンテナの方向・角度を調整してください(愛29ページ)。複数のBS機器をサテライト分波器でつないでいる場合 ・BSアンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にしてください。 その他 ・BSの放送時間を確認してください。 ・雨や雪が降ると、映りが悪くなることがあります。 ・BS専用のケーブルを使ってください(愛24ページ)。 ・アンテナコネクター(バルーン)を使っていないかを確認してください。 ・メニューの「設定」の「BS設定」で「デコーダー入力切換」を確認してください(愛30、43ページ)。 ・WOWOWなどのスクランブル放送でないかを確認してください。 		
	BS放送のチャンネルが切り換わらない。	BS固定にしていないかを確認してください(@15ページ)。		
	WOWOWが映らない。	 WOWOWを見るには、WOWOWと受信契約が必要です。詳しくはWOWOWへお問い合わせください。 BSデコーダー(WOWOW)は、本機のBSデコーダー/ビデオ4入力端子につないでください。 メニューの「設定」の「BS設定」の「デコーダー/ビデオ」を「デコーダー」にしてください(愛42ページ)。 メニューの「設定」の「BS設定」の「デコーダー入力切換」で、BS5チャンネルを「オート」または「デコーダー」にしてください(愛30ページ)。 		

故障かな?と思ったら (つづき)


		_
症状	画像が二番	対処のしかた
	画像が二重、 三重になる。	アンテナ線をしっかりつないでください。アンテナの位置、方向、角度を調整してください。
	一里になる。	・ アンアナの位直、川門、用皮を刷定して、たさい。
	雪が降るような 画面、うすい画面、 風がふくとちら	• アンテナが風でこわれたり曲がったりしていないか確認してください。
	つく。	• アンテナの寿命を確認してください(通常3~5年、海辺では1~2 年)。
	斑点や点模様が走る。	ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してください。
	色がつかない、 色がおかしい、 画面が暗い。	 お好み画質ボタンを押して、画質設定を選んでください(愛6ページ)。 メニューの「画質/音質」で画質を調整してください(愛11ページ)。
₹ 5		•「消費電力:減」のときは、画面が暗くなります(愛6ページ)。
れい	画面がまぶしい。	• お好み画質ボタンを押して、画質設定を選んでください(��6ペー ジ)。
に	画面の一部に	テレビをマンションの壁、金属スタンド、ビデオデッキまたはスピー
きれいに映らない	色むらがある。	- カーなどから離して置いてください。 • テレビをしばらく見た後、テレビの向きを変えると色むらが発生することがあります。このときは、地磁気の影響を受けています。 1度電源を切り、約30分後にテレビを見る向きにしてから電源を入れ直すと、自動消磁回路が働き、地磁気の影響が軽減されます。
	画像が傾いている。	 ・メニューの「設定」の「初期設定」で「方角補正」を調整してください(愛33ページ)。 ・高圧線の近くや鉄筋コンクリート造りの家などでは、磁界の影響のためうまく補正されないことがあります。このときは、ソニーサービス窓口またはお買い上げ店などにご相談ください。また、テレビの近くに大きなスピーカーがあると、うまく補正されません。スピーカーからテレビを離して置いてください。
	編状のノイズが多い。	• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離して
		ください。 • フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。
	ビデオの再生/録画時に縦縞状 のノイズが出る。	ビデオヘッドが干渉しています。できるだけビデオをテレビから離して置いてください。
	AVマルチ入力端子につないだ "プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS one) および"プレイステーション" の画像がずれる。	• メニューの「各種切換」で「ゲーム画面位置」を調整してください (ぽ10ページ)。
雑音が多い	画像は出るが、音が出ない。	 ・音量が下がりきっていないか確認してください。 ・画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか、音量+ボタンを押して表示を消してください。 ・ヘッドホンを抜いてください。
	雑音が多い。(次のページにつ づく)	アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離して ください。

症状		対処のしかた			
	雑音が多い。(つづき)	 フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。 メニューの「設定」の「初期設定」で「オートステレオ」を「切」にしてください(愛14ページ)。 			
消えない	「BSアンテナ電源を確認してください」の表示が消えない。	 マンションなどの共同受信システムのときは、メニューの「設定」の「BS設定」で「BSアンテナ電源」を「切」にしてから、いったんテレビの電源を切ってください(愛28ページ)。 BSアンテナをつないでいるときは、BSアンテナのアンテナ線がショートしています。テレビ本体の電源を切って、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。 			
一 つぶれて見える 画面が切り換わる /	「ワイドモード」が「オート」の ときに画面モードが勝手に切 り換わる。	• 横縦比の信号(ID-1/S1方式)が入った映像は、自動判別して、 縦方向を圧縮した横縦比16:9のワイド画面にするためです。			
	「ワイドモード」が「入」のとき に画面がつぶれて見える。	 通常のテレビやBS放送など横縦比4:3の映像で、「ワイドモード」を「入」にすると、縦方向に圧縮されて不自然に見えることがあります。メニューの「各種切換」で「ワイドモード」を「オート」にしてください(愛7ページ)。 ワイドクリアビジョン放送や上下に黒帯が入っている横長の映画などのワイド画像のときは、横縦比の信号が含まれていないため、従来から入っていた黒帯部分まで縦方向に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためです。メニューの「各種切換」で「ワイドモード」を「オート」または「切」にしてください(愛7ページ)。 			
異テ	「ピシッ」というきしみ音が出 る。	• 周囲の温度変化でキャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがありますが、本機に影響はありません。			
異音がする	電源を入れたときにブーンと いう音がする。	• 地磁気などの影響を取り除く消磁回路の動作音で、本機に影響はありません。			
	テレビの電源を切った直後に、 テレビの後ろからパチパチ音 がする。	• テレビ内部で発生する静電気が原因で、本機に影響はありません。			
一瞬光る	暗い部屋で電源を入れたとき に、画面周辺が一瞬光って見 える。	• ブラウン管内で、電源が入る際に発生する高電圧のために、ブラウン管内の蛍光部が光るためです。本機の性能その他に影響はありません。			
リモコンが働かない	リモコンで操作できない。	 ・電池を交換してください。 ・電池の⊕●を正しい向きに入れてください。 ・本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯していないときは、本体の電源スイッチを押してください。 ・リモコンをリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。 ・リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっているときは、離して置いてください。 			
	リモコンのチャンネル数字ボタンを押しても、チャンネルが選べない。	ダイレクト選局の場合(愛31ページ) ・メニューの「設定」の「テレビ設定」の「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 10キー選局の場合(愛31ページ) ・メニューの「設定」の「テレビ設定」の「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 ・11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押してから、⑩/選局を押してください。 ・チャンネル数字ボタンに続けて⑪/選局を押してください。			

故障かな?と思ったら (つづき)

画面に細い横線が出たら(ダンパーワイヤー)

画像によっては、極めて細い水平線が見えることがあります。これは、ダンパーワイヤーと呼ばれる線材の影で、位置は下図に示されているとおりです。ダンパーワイヤーはトリニトロン管内部のアパチャーグリルの振動を抑えるために取り付けられており、より高画質な映像をお楽しみいただけるように工夫されたものです。



ブラウン管表面の お手入れについて

ブラウン管表面が汚れているときは、市販のガラスクリーナー、または研磨剤の入っていない中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に含ませ固く絞ってから、拭き取ってください。

表面を傷つけることがあるため、固い布の使用や、から拭きはやめてください。また、塩素系や塩酸などの酸性洗浄液や、クレンザーや歯磨粉など研磨剤入りの洗浄剤も使わないでください。

保証書とアフター サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを お調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で 修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。

その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KV-21DS1、KV-25DS1、KV-29DS1

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

システム

NTSC方式 受信方式

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

CATV C13~C35(ケーブルテレビ放送会社

との受信契約が必要)

BS1、3、5、7、9、11、13、15 KV-21DS1:FDトリニトロン90度偏向21型 ブラウン管*

KV-25DS1:FDトリニトロン104度偏向25型 KV-29DS1:FDトリニトロン104度偏向29型

テレビの型(21型など)は画面寸法を表すものではなく、ブラ

ウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

KV-21DS1:40.8×30.5、50.7cm対角 画面寸法

KV-25DS1:47.8×35.8、59.7cm対角 KV-29DS1:54.0×40.5、67.5cm対角

(幅×高さ、対角径)

使用スピーカー KV-21DS1、KV-25DS1:8cm丸×2

KV-29DS1:フルレンジ4×10cm楕円×2

ツイ - タ - 2.5cm丸×2

音声出力 実用最大:3W×2(EIAJ)

入出力端子

アンテナ端子 VHF/UHF、BS IF 75Ω F型コネクター(コ

ンバーター用電源出力、DC15V最大4W)

ビデオ1、3入力端子、ゲーム/ビデオ2入力端子

S1映像:4ピンミニDIN

Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号)

 75Ω

ピンジャック、1Vp-p、 映像·

75Ω、不平衡、同期負

ピンジャック、2チャンネル、 音声:

500mVrms、インピーダンス 47kΩ

BSデコーダー/ビデオ4入力端子

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75Ω、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms

入力インピーダンス 47kΩ

コンポーネント入力端子

D1映像:

Y:1Vp-p(0.3V負同期付き)

C_B/C_R: ± 350mVp-p 入力インピーダンス 75Ω

音声:

ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス

47kΩ以上

AVマルチ入力(ゲーム)端子

12ピン

ビデオ出力端子、BS出力端子

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75Ω、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms

インピーダンス 4.7kΩ以下

テレビ放送の音声の100%変調時、 またはBS放送の最大出力 -12dB

時の数値です。

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16Ω以上

ピンジャック、75Ω、0.67Vp-p 検波出力端子

ビットストリーム出力端子

ピンジャック、75Ω、0.5Vp-p

AFC入力端子 ピンジャック、75Ω

電源部・その他

消費雷力 KV-21DS1:106W

リモコン待機時 0.3W

(ただし、BS固定「入」時は 8W)

KV-25DS1:135W リモコン待機時 0.3W

(ただし、BS固定「入」時は8W)

KV-29DS1:145W リモコン待機時 0.3W

(ただし、BS固定「入」時は8W)

年間消費電力量**

KV-21DS1:125kWh/年

KV-25DS1:155kWh/年

KV-29DS1:175kWh/年

**年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや 受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 (4~5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量で す。

KV-21DS1:54.4 × 44.4 × 48.2cm 最大外形寸法

KV-25DS1:62.3 x 50.8 x 47cm

KV-29DS1:71.5 x 56.9 x 49.8cm

(幅×高さ×奥行き)

質量 KV-21DS1:約27.7kg

KV-25DS1:約37.6kg

KV-29DS1:約47.8kg AC100V, 50/60Hz

電源 付属品 リモートコマンダー RM-J234(1)

乾電池 単3形(2) 取扱説明書(1)

保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1)

安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1)

別売リアクセサリー

KV-21DS1: テレビスタンド

SU-21V KV-25DS1: SU-25F KV-29DS1: SU-28V

MDR-AV55 ステレオヘッドホン

BSアンテナなど

AVマルチ入力(ゲーム)端子専用のマルチAVケーブル VMC-

AVM250

接続ケーブルなど

- 本機は「高調波ガイドライン」適合品です。「高調波ガイドライ ン」適合品とは、通商産業省・資源エネルギー庁の定めた「家 電・汎用高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力系 統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品で
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異な る外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

用語集

五十音順

ア行

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の強さです。天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

カ行

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

検波

放送衛星から送られてくるFM電波を復調することです。

サ行

スクランブル

映像、音声の信号を暗号化することです。民間BS放送(WOWOWなど)では、契約者以外は視聴できないように、電波にスクランブルをかけて(暗号化して)送信しています。スクランブルのかかった放送を視聴するためには、スクランブルを解除する機器(デコーダーなど)が必要です。

走査線

テレビは、左から右へ流れる電子ビームを上から下へ送ることで画面を作っています。この電子ビームが作る線を走査線と呼び、走査線によって、どのように画面を作っていくかで、インターレースやプログレッシブなどの方式があります。

タ行

チューナー

電波を受信して各チャンネルに合わせる ための機器です。本機はテレビチュー ナーおよびBSチューナーを内蔵してい ます。

デジタルCS放送

通信衛星を使ったCS放送の一種です。 従来のアナログCS放送とは違い、映像 や音声をデジタル化することで、大量の 情報を扱えます。これにより、多チャン ネルの放送を高画質・高音質で楽しめま す。

独立音声放送

民間BS放送(St. GIGAなど)の中には、1つのチャンネルで映像の音声とは別に、音声だけの放送が行われている場合があります。これが独立音声放送です

八行

ビットストリーム

BS放送で送られてくる電波のデジタル 信号(音声とデータ)です。データ信号 は、文字放送などに使われています。

ヤ行

有効走査線数

走査線のうち、映像信号が載っている走査線の数のことを言います。通常のテレビ放送やBS放送では、525本ある走査線のうち有効走査線数は480本です。なお、有効走査線数に含まれていない残りの走査線(映像信号の載っていない走査線)には、画面の横縦比を規定した識別制御信号などが載っています。

数字・アルファベット順

BSデコーダー(WOWOW)

WOWOWなど民間BS放送の電波にかかったスクランブルを解除する機器です。

D端子

将来予定されているBSデジタル放送などに対応したコンポーネント映像端子です。BSデジタル放送受信アダプターなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。本機にはD1入力端子が付いています。

- D1端子:525i(480i)の信号に対応
- D2端子:525i(480i)と525p (480p)の信号に対応
- D3端子:525i(480i)と525p (480p) 1125i(1080i)の信号に 対応

iはインターレース、pはプログレッシブの略です。()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

ID-1方式(ビデオID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、本機のビデオ1、3人力端子およびゲーム/ビデオ2人力端子、BSデコーダー/ビデオ4入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

MUSE-NTSC(M-N)コンバーター

MUSE方式のハイビジョン放送を現行の放送方式(NTSC)に変換するための機器です。画質は現行の放送方式(NTSC)と同等になります。

NTSC方式

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式で、毎秒30コマ、水平走査線数525本などが特長です。アメリカの連邦テレビジョン方式委員会(National Television System Committee)が制定し、1954年に放送が正式に開始されました。欧州や中国などで使われているPAL方式やSECAM方式とは互換性がありません。

S1方式(S1映像)


た画像に限ります。

S映像のC端子へ直流5Vを重畳することにより、画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名前です。本機はS1方式に対応しています。S1映像出力端子が付いたビデオカメラなどを、本機のS1映像入力端子につなぐと、S1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画し


各部の名前/

Identifying parts and controls


本機前面/TV Front Panel



リモコン/Remote Control



メニュー一覧



索引

五十音順

め行	
アンテナコネクター22	
衛星放送BS参照	į
お好み画質)
オフタイマー16)
音質調整13	3
か行	
各部の名前55	5
画質調整11	
画像の傾き補正33	3
ケーブルテレビ26)
ゲーム 10、46)
ゲーム画面位置10)
コンポーネント)
さ行	
時刻表示17	7
自己診断表示48	3
主音声14	ļ
消音	ļ
消費電力)
接続する	
オーディオ機器47	7
端子の名前とはたらき34	ļ
デジタルCSチューナー45	5
テレビ(VHF/UHF)アンテナ 22)
テレビゲーム 47	7
早わかり20)
ビデオ機器36)
" プレイステーション 2 "/	
" プレイステーション "(PS one)/	
" プレイステーション "46)
BSアンテナ24	ļ
BSデ コーダー(WOWOW)40)
MUSE-NTSC コンバーター 43	3
設定する	
選局方法31	ı
チャンネル25	5
デコーダー入力切り換え30)
節電6	

た行
ダイレクト選局31
チャンネル合わせ(設定)
自動設定25
手動設定26
ダイレクト選局31
10キー選局31
チャンネル表示書き換え27
調整
音質調整13
画質調整11
BSアンテナレベル29
デジタルCS放送45
テレビ(VHF/UHF)アンテナの接続 22
テレビゲーム 10、47
独立音声放送(St.GIGA)14、42
な行
二重音声14
入力切換9
は行
ビデオ
接続する36
見る
付属品19
" プレイステーション 2 "/
" プレイステーション "(PS one)/
" プレイステーション " 10、4 <i>6</i>
ま行
メニュー一覧57
ら行
リチコン

各部の名前56電池を入れる19

わ行

数字 10キー選局31 アルファベット AVマルチ入力46 At-F.Bt-F14 BS(衛星放送) 裏録画する......15 見る 4 予約録画15 BS固定15 BSアンテナ アンテナレベルを調整する29 接続する24 BSアンテナ電源28 BSデコーダー(WOWOW)......40 CATV26 D端子......54 MUSE-NTSCコンバーター 43 St.GIGA 42 VHF/UHFアンテナ22 VHF/UHFのチャンネル設定25

WOWOW......40

数字・アルファベット順

USP4638258と4482866を使用しています。 BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。

KV-25DS1は米国BBE社の所有する特許

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311 ● Fax ······· 0466-31-2595

受付時間: 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

http://www.sony.co.jp/

Printed in Malaysia

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が ご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄され る場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支 払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引 き渡すことが求められています。